



- MW6/LM 21, λ ≤ 0.10
- MW 4/II A
- MW 12/II A
- STB

- ⑦ POSITIONSNR. STATI
- FERTIGHÖHEN
- ROHRHÖHEN
- FERTIGHÖHE = ROHRHÖHE

FENSTER-, TÜR- UND BRÜSTUNGS- MASSE SIND ROHRMASSE !

SÄMTLICHE DECKENDURCHBRÜCHE SIND NACH INSTALLATION DER LEITUNGEN FEUERBESTÄNDIG F 90 ZU VERSCHLIESSEN.

- BD - BODENDURCHBRUCH
- BS - BODENSCHLITZ
- DD - DECKENDURCHBRUCH
- DS - DECKENSCHLITZ
- DA - DECKENAUSSPARUNG
- WD - WANDURCHBRUCH
- WA - WANDAUSSPARUNG
- SWS - SENKRECHTER WANDSCHLITZ
- WWS - WAAGRECHTER WANDSCHLITZ
- UKD - UNTERKANTE DECKE
- OKD - OBERKANTE DECKE
- UKU - UNTERKANTE UNTERZUG
- UZ - UNTERZUG
- ÜZ - ÜBERZUG
- DUZ - DECKENGLEICHER UNTERZUG
- ST - STURZ

- RR - REGENROHR
- BE - BODENEINLAUF
- KT - KAMINPUTZTÜRE
- EF - ERDUNGSFAHNE
- EST - EINSCHUBTREPPE
- DDF - DACHFLÄCHENFENSTER

- BRH - BRÜSTUNGSHÖHE
- G - GURTKASTEN ROLLADEN

ALLE DURCHBRÜCHE U. BOHRUNGEN FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN, TROCKNER UND SCHORNSTEINANSCHLÜSSE SIND BAUSEITIGE LEISTUNGEN

RUNDLAGE SIND DER BAU- NTRAG SOWIE DIE STATIK. ER PLAN IST VOR BAUBE- INN VON DER BAULEITUNG U. DEM AUSFÜHR. FIRMEN U. PRÜFEN. BEI UNSTIMMIG EITEN IST MIT DEM PLAN- ERFASSER RÜCKSPRACHE ZU ALTEN !

STAND: 26.05.15