



- n.A.BL = nach Angabe Bauleit.
- n.A.BH = nach Angabe Bauherr
- RH = Raumhoch
- OK = Oberkante
- So = Sohle
- SWS = Senkrechter Wandschlitz
- RFB = Rohfussboden
- VW = Vormauerung
- v.UKRD = von Unterkante Rohdecke
- UK = Unterkante
- ü.RFB = über Rohfussboden
- WA = Wandaussparung
- WD = Waddurchbruch
- WWS = Waager, Wandschlitz
- WM = Waschmaschine

ALLE MABE BEZIEHEN SICH AUF OKRFB !
ALLE MABE SIND AM BAU VOM
UNTERNEHMER/FACHBAULEITER/POLIER/MONTEUR
VERANTWORTLICH VOR ARBEITZBEGINN ZU PRÜFEN !
ALLE BETONAUSENTEILE MIT SYRODUR
NACH STATIK ZU VERKLEIDEN !

-  Beton
 Porenbeton PPW2
 Porenbeton PPW4-0,6

Zeichnung **Erdgeschoss**

Gez. ad	Masstab 1:50	Plan Nr.: 2/6
Bauherr	Datum 11.10.2005	Idex:
		Geprüft: