

Treppelwände als Holzständerwände
Diese Wände müssen auf der gesamten
Dachbreite durchlaufen und dienen als
Sparrenaufleger, 1.00m über RFB

DFF
94/118
+2.00

Ⓔ_{GL}

Studio

F= 34,84 m²

U= 35,87 m



FOK= +5,71

RDOK= +5,57

Die Kommwand darf nicht
geschlitz und sonst geschwächt
werden
Rohdicke mind. 1.80

3.52^s

2.21^s

ggf. als
SW ?

88^s

2.24^s

42^s

H-WS 75/12^s/77 ab RFB
Verteiler FBH mit Sturz

Zuluft im
Fussboden

Flur

F= 1,72 m²

U= 4,84 m

1.43^s

75

34^s

12^s

88^s

2.24^s

27^s

76

2.24^s

1.53^s

GK-Wand

1.20

GK-Wand

80

15

15

30

15

S-BD

15/15

2.24

DFF

94/118

+2.00

Ⓔ_{GL}

WC/Du

F= 6,72 m²

U= 12,68 m

Fliesen

DFF

94/118

+2.00

Ⓔ_{GL}

15

1.00

30

20

20

10

3.15

3.28

3.43

10/30

10/30

1.80

Treppelwände als Holzständerwände
Diese Wände müssen auf der gesamten
Dachbreite durchlaufen und dienen als
Sparrenaufleger, 1.00m über RFB

+1.00

20