

Ansicht Ost



Ansicht Süd



Ansicht Nord



Ansicht West



**Ansichten**

**Abkürzungen**

DK Drehkippfenster	FFB Fertig Fußboden
D Drehfenster	RFB Rohfußboden
fest Fenster fest	Gel. OK Geländeoberkante
HS Hebeschiebeelement	SI Monoblock
BRH Brüstungshöhe	SI Schalle
STH Sturzhöhe	NSI Monoblock
DD Deckendurchbruch	NH Nachschusste
RD Bodendurchbruch	mNH Meter u. Normal Null
WD Wänddurchbruch	UZ Unterzug
WS Windschutz	RR Regenfallrohr DN 100
	DN Nenndurchmesser
	RO Reinigungsführung

**Schraffuren**

Monoblock (M)	Metalländerwand
Holzänderwand	Schmutzwasser (SW)
Ober-/Unterseite Fertigbauteil	Regenwasser (RW)
Holzweichfaser (HWF)	Ober-/Unterseite Rohbauteil
Penntermdämmung	Durchbrüche
Mauerwerk (MW)	Bestand
Stahlbeton (Sib)	Holz
	Dichtbahnen

Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden. Alle Angaben über Schütze und Durchbrüche sind vor der Ausführung vom Hauptunternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu prüfen.

Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz. Maßangaben für Fensterbrüstungen, Fenster- und Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf die Fertigfußbodenoberkante (FFB).

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

Die vorliegende Bau- und Leistungsbeschreibung ist Bestandteil des Werkvertrages. Änderungen, die keine Qualitätsminderung darstellen und dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Herstellen- und Produktangaben sind nicht bindend. Technisch gleichwertige Produkte können bei besserer Eignung ebenfalls eingesetzt werden. Abänderungen können auch Sonderausstattungen erhaltlich.

Der Plan ist nur gültig in Verbindung mit den entsprechenden statischen / hb- / elektro- Plänen.

**Ansichten**

E			
D			
C			
B			
A			

Index Bearbeiter Datum Änderung

**BRUNTHALER**


Walter Brunthaler  
 Planermeister (Stufe II)  
 48631 Gyllen  
 Tel. 05942 626412 Fax. 0594 6264 10  
 E-Mail: wbrunthaler@brunthaler.de

BRUNTHALER  
 10.000.0000  
 10.000.0000  
 10.000.0000

Werkplan



# Grundriss EG



## Grundriss EG

### Abkürzungen

DK Dreiecksfenster	FFB Fertig Fußboden
D Drehtaster	RFB Rutschboden
FF Fenster fest	GeL Gk Geländebankarte
HS Hebescheibenelement	SI Monoblock
BRH Brüstungshöhe	SH Schweiß
STH Sturzhöhe	NS Monoblock
DD Deckendurchbruch	NSH Nichtschweiß
BD Bodendurchbruch	MSH Mitter o. normal full
WD Wanddurchbruch	UZ Unterzug
WS Wandschicht	RR Regenabfuhr DN 100
	DN Nenndurchmesser
	RO Reinigungsführung

### Schraffuren

Monoblock (MB)	Metallbänderwand
Heißbleiwand	Schutzwasser (SW)
	Ober-/Unterarme
	Fertigputz
	Heißbleiwasser (HWF)
	Perimeterdämmung
	Mauerwerk (MW)
	Stahlbeton (StB)
	Regenwasser (RW)
	Ober-/Unterarme
	Rohrbohrer
	Durchbrüche
	Bestand
	Heiz
	Dichtbahnen

Alle Maße sind vom Auftragnehmer vorarbeiten zu prüfen bzw. am Bau zu reifen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden. Alle Angaben über Schichten und Durchdringungen sind vor der Ausführung vom Hauptauftragnehmer genehmigt mit den Projektunterlagen zu prüfen. Die Maße beziehen sich soweit nicht anders angegeben auf den Rohbau ohne Putz. Maßangaben für Fensterbrüstungen, Fenster und Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf die Fertigfußbodenoberkante (FFB). Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Die vollständige Bau- und Leistungsbeschreibung ist Bestandteil des Wertvertrages. Änderungen, die keine Qualitätsminderung darstellen und dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Hersteller- und Produktangaben sind nicht bindend. Technische gezeichnete Produkte können bei besserer Eignung ebenfalls eingesetzt werden. Abbildungen können auch Sonderausstattungen zeigen. Der Plan ist nur gültig in Verbindung mit den entsprechenden weiteren Plan- und Leistungsunterlagen.

## Edgeschoss

E			
D			
C			
B			
A			

Indes	Gezeichnet	Datum	Änderung
Walter Brunthaler Hofgasse 1 52699 Soltau Tel: 04302 200-111 Fax: 04302 200-112 E-Mail: w.brunthaler@brunthaler.de			
M 1:50			Werkplan

